



Verklebeanleitung

für große Aufkleber mit Transferfolie

Was du brauchst:

- Deinen Aufkleber mit der durchsichtigen Transferfolie (die obere Schicht).
- Ein Tuch und Spiritus, um die Stelle, wo der Aufkleber später platziert werden soll, sauberzumachen.
- Klebeband
- Eine Schere oder einen Cutter
- Plastikrakel (alternativ: alte Scheckkarte oder Eiskratzer)
- Zollstock oder Maßband
- ggf. einen Föhn
- Etwas Geduld und Spaß!

Schritt 1: Vorbereiten

Zuerst musst du die Stelle sauber machen, an den der Aufkleber platziert werden soll. Verwende ein Tuch mit etwas Spiritus und wisch die Stelle gut ab. Sie muss ganz trocken, sauber und fettfrei sein, damit der Aufkleber schön haftet.

Schritt 2: Aufkleber vorbereiten

Jetzt schaust du dir deinen Aufkleber genauer an. Er besteht aus drei Teilen:

1. **Die Rückseite (Trägerpapier)** – die wird gleich abgezogen.
2. **Der Aufkleber selbst** – das ist das Motiv.
3. **Die Transferfolie (durchsichtig)** – die hält alles zusammen.

Leg den Aufkleber auf eine flache Oberfläche und streiche mit dem Plastikrakel mit etwas Druck über die durchsichtige Folie, damit der Aufkleber gut daran haftet.

Schritt 3: Aufkleber platzieren

Nun ist es Zeit, den Aufkleber mit etwas Klebeband an die gewünschte Stelle anzuheften. Danach klebt man einen Klebebandstreifen vertikal komplett über die Mitte des Aufklebers, um ihn zu fixieren.

Schritt 4: Aufkleber anbringen

Nun löst du von unten rechts nach oben rechts die Transferfolie von dem Trägerpapier bis zu dem Klebestreifen und klappst den Aufkleber mit der Transferfolie auf die linke Seite um. Dann schneidest du das übrige Trägerpapier ab. Danach klappst du langsam den Aufkleber wieder um und drückst ihn mithilfe eines Plastikrakels an. Dann klappst du die linke Seite des Aufklebers um und entfernst das Trägerpapier. Nun Klappst du den Aufkleber wieder um und streichst mit dem Plastikrakel alles fest.

Der Aufkleber sollte jetzt 15 Minuten ruhen, damit der Kleber anziehen kann.

Schritt 5: Transferfolie abziehen

Zieh jetzt die durchsichtige Transferfolie langsam ab. Pass auf, dass der Aufkleber an der Oberfläche bleibt. Wenn er sich ein bisschen löst, drück die Stelle nochmal gut fest und zieh weiter.

Schritt 6: Fertig!

Dein Aufkleber ist nun perfekt angebracht.

Gut zu Wissen!

Verklebetemperatur: Die Folie sollte nicht unter 10 °C verklebt werden. Wenn der Untergrund zu kalt ist, sollte dieser vorher mit einem Föhn erwärmt werden. Bei höheren Temperaturen sollte die Folie im Schatten verklebt werden, da sie bei Wärme schneller klebt.

Luftblasen: Sollten bei der Anbringung Blasen entstanden sein, kannst du diese mithilfe einer kleinen Nadel vorsichtig auf piksen und mit dem Plastikraker die Luft ausdrücken. Kleinere Blasen ziehen sich nach mehreren Tagen selbst an.

Falten: Mit einem Föhn die Foliensfalten erwärmen und vorsichtig mit dem Raker oder Finger herausdrücken. Dabei sollte man von der Mitte beginnend nach Außen Arbeiten.

Folien wieder ablösen: Die Folie erwärmen und langsam an den Ecken lösen, ggf. ein Cutter zur Hilfe nehmen. Die Folienecken unter dauerhaftem Erwärmen mit dem Föhn um 180° umlegen und abziehen. Bei sehr vorsichtigem Abziehen bleiben weniger Klebereste an der Oberfläche zurück. Klebereste kann man mit einem Lösemittel wie Aceton, Terpentin oder Spiritus lösen.